



TYPE	[A]	(RANGE)
MMS-100S	17A	11~17A
-100H	22A	14~22A
-100HI	26A	16~26A
-100HL	32A	22~32A
	40A	26~40A
	50A	34~50A
	63A	45~63A
	75A	55~75A
	90A	70~90A
	100A	80~100A



WARNING: To prevent electrical shock, disconnect power from source before installing or servicing. And must be carried out by qualified personnel.

WARNUNG: Elektrischen Schock zu verhindern, schalten Sie Kraft von Quelle ab, bevor Installieren der Portion, und von qualifiziertem Personal ausgeführt werden muss.

L'avertissement: Empêcher choc électrique, débrancher le pouvoir de la source avant d'installer de portion, et doit être exécuté par le personnel qualifié.

L'avvertimento: Evitare lo shock elettrico, disinserisce il potere dalla fonte prima che Installare di servire, e deve essere eseguito dal personale qualificato.

La advertencia: Prevenir shock eléctrico, desconectar el poder de la fuente antes Instalar de porción, y debe ser llevado a cabo por el personal calificado.



For single-phase applications, the three poles have to be connected in series.

Bei einphasigem Betrieb müssen alle 3 Phasen in Serie geschaltet werden.

En service monophasé, les 3 phases doivent être connectées en série.


Per il funzionamento monofase devono essere collegate le 3 fasi in serie.

Para aplicaciones monofásicas, los tres polos deben conectarse en serie.



1) 35mm (15mm high) standard mounting rail.

2) 75mm standard mounting rail.



MMS-100S/100H/100HI/100HL

