

VAC / VDC



For single-phase applications, the three poles have to be connected in series.

Bei einphasigem Betrieb müssen alle 3 Phasen in Serie geschaltet werden.


En service monophasé, les 3 phases doivent être connectés en série.

Per il funzionamento monofase devono essere collegate le 3 fasi in serie.

Para aplicaciones monofásicas, los tres polos deben



TYPE	I[A]	(RANGE)
MMS-32S	0.16A	0.1~0.16A
	0.25A	0.16~0.25A
	0.4 A	0.25~0.4A
	0.63A	0.4~0.63A
	1 A	0.63~1A
	1.6 A	1~1.6A
	2.5 A	1.6~2.5A
	4 A	2.5~4A
	6 A	4~6A
	8 A	5~8A
	10 A	7~10A
	13 A	9~13A
17 A	11~17A	
22 A	14~22A	
26 A	18~26A	
32 A	22~32A	



WARNING: To prevent electrical shock, disconnect power from source before installing or servicing. Auto must be carried out by qualified personnel.

WARNUNG: Elektrischen Schock zu verhindern, schalten Sie Kraft von Quelle ab, bevor installieren der Position, und von qualifiziertem Personal ausgeführt werden muss.

L'avertissement: Empêcher shock électrique, débrancher le pouvoir de la source avant d'installer de position, et doit être exécuté par le personnel qualifié.

L'avvertimento: Evitare lo shock elettrico, disinnescire il potere dalla fonte prima che installare di servizi, e deve essere eseguito dal personale qualificato.

La advertencia: prevenir shock eléctrico, desconectar el poder de la fuente antes instalar de porción, y debe ser llevado a cabo por el personal calificado.

