



TYPE	[A]	(RANGE)
MMS-63S	10A	6~10A
-63H	13A	9~13A
-63HI	17A	11~17A
-63HL	22A	14~22A
	26A	18~26A
	32A	22~32A
	40A	28~40A
	50A	34~50A
	63A	45~63A



**WARNING:** To prevent electrical shock, disconnect power from source before installing or servicing. And must be carried out by qualified personnel.

**WARNING:** Elektrischen Schock zu verhindern, schalten Sie Kraft von Quelle ab, bevor Installieren der Portion, und von qualifiziertem Personal ausgeführt werden muss.

**L'avertissement:** Empêcher choc électrique, débrancher le pouvoir de la source avant d'installer de portion, et doit être exécuté par le personnel qualifié.

**L'avvertimento:** Evitare lo shock elettrico, disinserisce il potere dalla fonte prima che installare di servire, e deve essere eseguito dal personale qualificato.

**La advertencia:** Prevenir shock eléctrico, desconectar el poder de la fuente antes instalar de porción, y debe ser llevado a cabo por el personal calificado.





For single-phase applications, the three poles have to be connected in series.

Bei einphasigem Betrieb müssen alle 3 Phasen in Serie geschaltet werden.

En service monophasé, les 3 phases doivent être connectées en série.

Per il funzionamento monofase devono essere collegate le 3 fasi in serie.

Para aplicaciones monofásicas, los tres polos deben conectarse en serie.



MMS-63S/63H/63HI/63HL

